



HyTecCo

Hybrid Technology Coating

DETTAGLI SU TECNICHE DI POSA DI HYTECCO

PREPARAZIONE:

- IL PRODOTTO, SE NON COLORATO, E' IN CONFEZIONE SIGILLATA.
- IL PRODOTTO, TIXOTROPICO, DEVE ESSERE FRULLATO PER ALMENO 3 MINUTI
- SE POSATO SU MURATURE E CEMENTO, SI PUO' DILUIRE ANCHE CON 1 LT DI ACQUA
- IL PRODOTTO POTREBBE, DATA LA SUA COMPOSIZIONE, PRESENTARE PICCOLI GRUMI; SI CONSIGLIA DI SETACCIARE PRIMA DELLA POSA.

TECNICHE DI POSA:

- E' ASSOLUTAMENTE NECESSARIO PULIRE IL SUPPORTO DOVE SARA' POSATO HYTECCO
- I PRINCIPALI NEMICI DI HYTECCO SONO: GRASSO, AMMALORAMENTI, POLVERI;
DEVONO ESSERE ELIMINATI.
- SU MURI GIA' TRATTATI, NON E' INDISPENSABILE POSARE PRIMER, PURCHE' SOLIDI E PULITI.
- SU MURI RASATI E NON PITTURATI, PURCHE' PULITI, E' OPPORTUNO POSARE IL PRIMER CHE VIENE SEMPRE **SUGGERITO** DALLA CASA MADRE.

-I PRIMER CONSIGLIATI SONO 2:

- 1) PRIMER TRASPIRANTE PER MANTENERE IL "CICLO DI TRASPIRABILITA"
- 2) PRIMER RASANTE/COPRENTE PER UNIFORMARE I FONDI SE NON NECESSITA LA TRASPIRABILITA'.
 - IL PRIMER ASCIUGA IN MAX 4/6 ORE, A SECONDA DEL CLIMA E DELLA ASSORBENZA DEL SUPPORTO.
 - E' CONSIGLIABILE POSARE LA SECONDA MANO DI HYTECCO DOPO ALMENO 12 ORE

N.B.: LA CASA MADRE NON IMPONE IL NUMERO DI MANI MA, LO SPESSORE SECCO FINALE: (0,25+0,30 mm);
E' LA TECNICA DI POSA CHE DETERMINA LO SPESSORE FINALE SECCO.
(CHI E' BRAVO, CI RIESCE CON UNA PASSATA INCROCIATA A RULLO)

-LA RESA DEL PRODOTTO, DIPENDE DALLA ASSORBENZA DEL SUPPORTO; ESSA VA DA 35 A 40 MQ. CON SPESSORE SECCO DI mm 0,25+0,30. LA RESA E' RIFERITA AL MQ. REALE (PARETE PIATTA E RASATA).
LE PARETI "GRAFFIATE", "FRATAZZATE" COMUNQUE GROSSOLANAMENTE RIFINITE, SVILUPPANO UNA SUPERFICIE REALE CHE A VOLTE E' IL DOPPIO DI UNA PARETE LISCIA.
ATTENZIONE, QUINDI, AI PREVENTIVI PER EVITARE EQUIVOCI CON I CLIENTI.
-GLI ATTREZZI SONO A DISCREZIONE DEL POSATORE CHE CONOSCE LE RICHESTE DEL CLIENTE, ESSI SONO: PENNELLESSA; RULLO SINTETICO RASATO; RULLO SINTETICO A PELO MEDIO, POMPA AIRLESS CON UGELLO DA 19 A 23.

